

**Thule-Gepäckträger**

# ➤ **Anleitung**

## TEILEBESCHREIBUNG



## ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Diese Anleitung kann WARNHINWEISE enthalten. Lesen Sie alle WARNHINWEISE sorgfältig durch. Eine fehlerhafte Montage und Benutzung dieses Zubehörs kann zu schweren Verletzungen führen.

- Damit der Thule-Gepäckträger wie vorgesehen befestigt werden kann, müssen beide Schnellspanner an den Thule-Gepäckträger-Clips vollständig geschlossen sein. Bei nicht vollständig geschlossenen Clips kann sich der Gepäckträger vom Thule-Kindertransporter lösen.
- Überschreiten Sie auf keinen Fall die maximale Beladung des Thule-Gepäckträgers von 2,3 kg, da der Thule-Kindertransporter instabil werden und möglicherweise umkippen könnte.
- Achten Sie darauf, dass alle Gegenstände im Thule-Gepäckträger gut befestigt sind und nicht mit dem Kopf des Kindes bzw. der Kinder in Berührung kommen können.
- Legen Sie keine scharfkantigen und/oder schweren Gegenstände in den Thule-Gepäckträger.
- Der Thule-Gepäckträger ist nur zum Beladen mit Gepäck und keinesfalls zur Beförderung von Kindern oder Haustieren geeignet!

## 1.0 MONTAGE UND DEMONTAGE DES THULE-GEPÄCKTRÄGERS



- A. Positionieren Sie an der Rückseite des Thule-Kindertransporters beide Gepäckträger-Clips über den Thule-Crossbar für Zubehör (siehe Bild 1).
- B. Öffnen Sie die Schnellspanner und setzen Sie die Clips auf den Thule-Crossbar für Zubehör, sodass die Clips gleichmäßig auf dem Crossbar sitzen (siehe Bild 2).
- C. Schließen Sie die Schnellspanner vollständig, sodass der Thule-Gepäckträger fest an dem Crossbar anliegt (siehe Bild 3).
- D. Öffnen Sie die Schnellspanner zum Abbauen des Thule-Gepäckträgers vollständig und nehmen Sie den Thule-Gepäckträger ab.

## 2.0 VORSCHRIFTSMÄSSIGE NUTZUNG DES THULE-GEPÄCKTRÄGERS



- A. Legen Sie das Gepäck in den Thule-Gepäckträger. Die Gegenstände können entweder mit den elastischen Gurten (siehe Bild 1) oder mit dem Gepäcksicherungsnetz (siehe Bild 2) gesichert werden.
- B. Achten Sie darauf, dass das Gepäck einen Abstand von mindestens 75 mm zum Kopf des Kindes bzw. der Kinder hat.



### WARNUNG

Der Thule-Gepäckträger darf nur mit leichten, kleineren Gegenständen beladen werden! Die maximale Beladung des Thule-Gepäckträgers beträgt 2,3 kg.

### HINWEIS

Ihr Thule-Kindertransporter kann während der Nutzung plötzlichen Bewegungen ausgesetzt sein. Achten Sie darauf, dass alle Gegenstände im Gepäckträger gut gesichert sind.