

Kit de course à pied Thule

➤ **Instructions**

DESCRIPTION DES PIÈCES




REMARQUE GÉNÉRALE

Ces instructions contiennent de nombreuses MISES EN GARDE. Veuillez toutes lire et les comprendre. Un assemblage et une utilisation non appropriés de cette remorque pour enfant peuvent provoquer des blessures graves voire mortelles, pour vous ou pour votre passager.

- Afin d'éviter que le transporteur pour enfants bascule vers l'arrière, la charge des sacs de rangement situés à l'arrière du transporteur ne doit pas dépasser le poids maximal. Effectuez la vérification suivante lorsque le transporteur pour enfant se trouve sur une surface plate : à l'aide du guidon, basculez le transporteur pour enfant vers l'arrière d'environ 15 cm (6 po), puis relâchez le guidon. Le transporteur pour enfant devrait retourner à sa position d'origine ; il ne devrait pas basculer davantage. Recommandation du fabricant : la charge maximale combinée de tous les sacs de rangement est de 4 kg/8,8 lb si aucun sac de guidon n'est utilisé.

- La charge maximale du sac de guidon est de 1 kg/2,2 lb. La charge maximale autorisée des autres sacs de rangement arrière est réduite à 2 kg/4,4 lb si la charge du sac de guidon est de 1 kg/2,2 lb.
- En cas d'utilisation du transporteur pour enfant pour le jogging, veillez à toujours passer votre poignet dans la dragonne, elle-même bien fixée sur le côté gauche du cadre supérieur arrière, afin d'avoir le transporteur pour enfant bien en main.
- **CE PRODUIT NE CONVIENT PAS AUX PATINS À ROUES.**

1.1 INSTALLATION DES BRAS DE JOGGING



- A. Placez les deux bras de jogging à l'avant de la remorque pour enfant Thule avec les pattes de roue vers l'avant. (Voir image 1)
- B. Insérez les bras de jogging dans son système VersaWing™ correspondant. Assurez-vous que la patte de roue est dirigée vers l'avant. (Voir image 2)
- C. Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton sur le bras de jogging.
- D. Faites glisser le bras de jogging dans le VersaWing™ jusqu'à ce que le gros bouton passe à l'intérieur du VersaWing™.
- E. Relâchez le petit bouton sur le bras de jogging.
- F. Continuez à faire glisser le bras de jogging dans le VersaWing™ jusqu'à ce que le gros bouton s'enclenche dans le premier orifice à l'intérieur du VersaWing™.
- G. Répétez ce processus pour l'autre bras de jogging.
- H. Vérifiez que les deux bras de jogging sont solidement fixés à la remorque pour enfant Thule en donnant un coup sec dessus pour essayer de les séparer de celle-ci.



MISE EN GARDE

Veillez à ce que les bras de roues soient correctement attachés à la remorque pour enfant Thule. Des bras de roues mal attachés peuvent conduire à une perte accidentelle de la roue avant.

1.2 INSTALLATION DE L'AXE À DÉGAGEMENT RAPIDE



- A. Dévissez entièrement et retirez le bouton de l'axe à déverrouillage rapide.
- B. Retirez l'un des ressorts de l'axe à déverrouillage rapide.
- C. Insérez l'axe à déverrouillage rapide à travers la roue de jogging. (Voir Image 3)
- D. Remontez le ressort sur l'axe à déverrouillage rapide, l'extrémité étroite dirigée vers l'intérieur, vers la roue de jogging.
- E. Remontez et serrez à fond le bouton à déverrouillage rapide. (Voir image 4)

1.3 INSTALLATION DE LA ROUE DE JOGGING



- A. Guidez la roue de jogging dans les pattes de roue jusqu'à ce que l'essieu se maintienne dans les pattes de roue. (Voir image 1)
- B. Fermez le levier de blocage rapide. (Voir image 2)
- C. Serrez le bouton à déverrouillage rapide jusqu'en butée.
- D. Ouvrez le levier de blocage rapide.
- E. Serrez le bouton à déverrouillage rapide d'un demi-tour.
- F. Fermez le levier de blocage rapide. (Voir image 2)
- G. Vérifiez que la roue de jogging est solidement fixée aux bras de jogging en tirant fermement dessus.





MISE EN GARDE

Veillez toujours à ce que la tige soit correctement installée. Une tige de fixation de roue à attache rapide mal serrée peut conduire à une perte accidentelle de la roue avant.

1.4 DÉINSTALLATION DE LA TROUSSE DE JOGGING

- A. Ouvrez le levier de blocage rapide.
- B. Tirez sur la roue de jogging afin de la dégager des pattes de roue.
- C. Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton sur l'un des bras de jogging.
- D. Sortez les bras de jogging des ailettes VersaWing™.
- E. Répétez ce processus pour l'autre bras de jogging.

1.5 ALIGNEMENT DE LA ROUE DE JOGGING




- A. Une fois le kit de jogging installé, vérifiez de quel côté le transporteur pour enfant Thule est orienté. (Voir image 1)
- B. Détachez la roue des bras de jogging.
- C. Dévissez légèrement les vis permettant de fixer les supports au bras de jogging, sur le côté opposé à celui vers lequel le transporteur pour enfant Thule est orienté. (Voir image 2)
- D. Appuyez légèrement sur le support afin de le faire glisser légèrement vers le transporteur pour enfant Thule. (Voir image 2)
- E. Resserrez les vis.
- F. Réinstallez la roue de jogging et vérifiez l'alignement.
- G. Recommencez au besoin.



MISE EN GARDE

Assurez-vous que toutes les vis du kit de jogging sont bien resserrées avant de le réutiliser.

 Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada

» PART OF THULE GROUP

1.6 RANGEMENT DU KIT DE JOGGING (UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES COUGAR ET CX)



- A. Placez le bras gauche dans le support Click n' Store™ de gauche et le bras droit dans le support Click n' Store™ de droite. Le gros bouton doit pointer vers l'extérieur et les pattes de la roue doivent être situées au bas. (Voir image 3)
- B. Fixez les bras de jogging dans les supports Click n' Store™ pour que le gros bouton s'enclenche dans le support. (Voir image 4)
- C. Placez la roue de jogging à l'arrière du porte-bagages.
- D. Attachez la roue de jogging au porte-bagages à l'aide des trois sangles (deux sangles et une boucle) situées à l'arrière du porte-bagages.

REMARQUE

Retirez les bras avant d'abaisser la remorque pour enfant Thule.

 info@thule.com

 www.thule.com